

**Ascensori, piattaforme elevatrici e scale mobili in servizio pubblico  
ubicati in stazioni PRESENZiate**

| Mansione                         | Descrizione dei compiti   | Incaricato  |
|----------------------------------|---|---|
| <b>Responsabile di Esercizio</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• E' il responsabile dell'efficienza del servizio ai fini della sicurezza e della regolarità;</li> <li>• E' il Rappresentante del Gestore dell'impianto elevatore o traslatore presso gli Organi di Vigilanza;</li> <li>• Può svolgere tale mansione solo se appositamente incaricato, in conformità alla vigente normativa (DPR 753/80 – DM 18/02/2011), nonché a quanto stabilito dalla Procedura Subdirezionale RFI_DPR_PS_IFS_73B;</li> <li>• Redige e/o aggiorna il Regolamento di Esercizio degli impianti elevatori e/o traslatori;</li> <li>• Presiede e registra sul libretto dell'impianto elevatore o traslatore l'esito delle verifiche periodiche previste della vigente normativa;</li> </ul>  | <b>Personale RFI o Professionista esterno abilitato USTIF</b> |
| <b>Addetto alla sorveglianza</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Può svolgere tale mansione solo se appositamente informato, formato ed addestrato, nel rispetto della normativa vigente, nonché del regolamento di esercizio;</li> <li>• Si avvale della dotazione impiantistica installata nella postazione di presidio, nel rispetto del regolamento di esercizio;</li> <li>• Nelle stazioni provviste di appositi incaricati addetti alla manovra a mano e/o elettrica di emergenza (nel seguito manovra di emergenza), non ha normalmente il compito di eseguire tale mansione, salvo casi di particolare emergenza; in quest'ultimo caso può intervenire dopo la messa in sicurezza degli apparati alla circolazione ferroviaria, che risulta prioritaria rispetto al funzionamento regolare degli ascensori;</li> <li>• Nelle stazioni gestite da DTP/Terminali e Servizi, al fine di accelerare le operazioni di intervento alle persone bloccate in cabina ascensore, può assolvere anche al compito di addetto alla manovra di emergenza, se le condizioni della circolazione ferroviaria lo consentono;</li> <li>• In caso di persona bloccata in cabina ascensore, attiva l'addetto alla manovra di emergenza incaricato, secondo le istruzioni contenute nel regolamento di Esercizio e nell'Ordine Interno redatto dal RTM competente;</li> <li>• Attiva e disattiva gli impianti ad inizio e fine esercizio nel rispetto dell'orario di servizio programmato. Nelle stazioni "medie" tale incombenza può essere demandata al personale abilitato della ditta di manutenzione gestita da Centostazioni;</li> <li>• Mette fuori servizio l'impianto elevatore o traslatore in caso di inconvenienti/malfunzionamenti e provvede a relazionare prontamente per l'inoltro al Capo RTM;</li> <li>• Vigila che gli incaricati ad effettuare manovra di emergenza intervengano; in caso di eccessivo ritardo o mancato intervento, ne dà comunicazione al Capo RTM / Reperibile di Reparto;</li> <li>• Provvede a segnalare tramite RTM tutti i guasti ed anomalie degli impianti;</li> </ul> | <b>Personale RTM (D.M., DME, DMC, OSC, ecc.)</b>              |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p><b>Addetti alla manovra di emergenza</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Può svolgere tale mansione solo se appositamente informato, formato ed addestrato, nel rispetto della normativa vigente, nonché del regolamento di esercizio degli impianti elevatori;</li> <li>• Provvede ad effettuare la manovra di emergenza con celerità subito dopo l'attivazione della chiamata;</li> <li>• Nelle stazioni medie può assumere il compito di attivare e disattivare gli impianti, previa informazione all'addetto alla sorveglianza di stazione;</li> <li>• E' presente nella stazione durante l'orario di servizio programmato, garantendo la sua reperibilità;</li> <li>• Comunica agli addetti della sorveglianza (A.S.) eventuali malfunzionamenti o situazioni di pericolo che possono comportare il fuori servizio degli impianti elevatori;</li> <li>• Comunica agli addetti alla sorveglianza, tramite il Gestore, l'indisponibilità durante l'orario programmato di presenza.</li> </ul> | <p><b>Personale I.A.<br/>e/o<br/>Ditta di Manutenzione<br/>e/o<br/>Personale RTM<br/>(D.M., DME, DMC,<br/>OSC, ecc.)</b></p> |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizza la turnazione del personale abilitato alla sorveglianza in modo tale da garantire l'esercizio pubblico degli impianti nel rispetto dell'orario di servizio programmato;</li> <li>• Fa pervenire al Gestore competente (DTP/TeS o Centostazioni) tutte le segnalazioni di guasti e fermi impianti con persone bloccate in cabina;</li> <li>• Segnala al Gestore eventuali esigenze di formazione di personale addetto alla sorveglianza;</li> </ul>  | <p><b>Capo RTM</b></p>   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ha la titolarità dell'impianto elevatore o traslatore in servizio pubblico;</li> <li>• Nomina il Responsabile di Esercizio, previo Nulla Osta da parte dell' USTIF-RFI, con l'assenso dell'Ente preposto (Regione/Comune);</li> <li>• Provvede alla gestione della manutenzione degli impianti nel rispetto della normativa vigente, nonché del regolamento di esercizio degli impianti elevatori;</li> <li>• Provvede ad ottemperare alle incombenze di competenza tipiche del Gestore, necessarie per l'esercizio degli impianti (manutenzione, presenza personale ditte appaltatrici, ecc.);</li> <li>• Provvede ad organizzare appositi corsi di formazione per addetti alla sorveglianza ed alla manovra di emergenza degli impianti elevatori, in base alle richieste del RTM;</li> </ul>   | <p><b>Gestore<br/>(DTP – Terminali e<br/>Servizi<br/>o Centostazioni)</b></p>  |

**Ascensori e piattaforme elevatrici in servizio privato aperti al pubblico  
ubicati in stazioni PRESENZiate**

| <b>Mansione</b>                          | <b>Descrizione dei compiti</b>  | <b>Incaricato</b>   |
|--|---|---|
| <b>Organismo Notificato</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>E' il responsabile ad eseguire periodicamente (ogni due anni) le condizioni di sicurezza, di funzionamento e la corretta manutenzione degli impianti elevatori da parte della Ditta che ne è responsabile.</li> </ul>  | <b>Soggetti esterni abilitati individuati dal Gestore</b> |
| <b>Addetto alla sorveglianza</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Non previsto dalla normativa;</li> </ul>   |   |
| <b>Addetti alla manovra di emergenza</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Può svolgere tale mansione solo se appositamente informato, formato ed addestrato, nel rispetto della normativa vigente;</li> <li>Provvede ad effettuare la manovra di emergenza con celerità subito dopo l'attivazione della chiamata tramite il sistema di teleallarme o da segnalazione effettuata da personale RFI; le modalità di attivazione della chiamata saranno riportate nell'Ordine Interno di Stazione.</li> </ul>  | <b>Ditta di Manutenzione</b>                              |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Può svolgere la manovra di emergenza dell'impianto elevatore, in caso di persona bloccata in cabina, solo se appositamente informato, formato ed addestrato, nel rispetto della normativa vigente; non ha normalmente il compito di eseguire tale mansione, salvo casi di particolare emergenza; in quest'ultimo caso può intervenire dopo la messa in sicurezza degli apparati alla circolazione ferroviaria, che risulta prioritaria rispetto al funzionamento regolare degli ascensori;</li> <li>Si avvale della dotazione impiantistica installata nella postazione di presidio (se presente);</li> <li>Attiva e disattiva gli impianti ad inizio e fine esercizio nel rispetto dell'orario di servizio programmato, riportato sull'Ordine Interno di Stazione;</li> <li>Presenza il locale ove è installata la postazione di supervisione e/o video-allarme, asservita agli impianti elevatori (se presente);</li> <li>Attiva all'occorrenza la chiamata di emergenza per persona bloccata in cabina o per richiesta assistenza ditta di manutenzione tramite numero verde (solo in caso di presenza di postazione di video-allarme installata presso l'ufficio DM o venga appositamente informato), secondo le modalità indicate nell'ordine Interno di Stazione;</li> <li>Vigila che gli incaricati alla manovra di emergenza/ditta di manutenzione intervengano (solo in caso di presenza di postazione di video-allarme installata presso l'ufficio DM); in caso di eccessivo ritardo o mancato intervento, ne dà comunicazione al Capo RTM/Reperibile di Reparto;</li> <li>Mette fuori servizio l'impianto elevatore o traslatore in caso di inconvenienti/malfunzionamenti e provvede a relazionare prontamente per l'inoltro al Capo RTM;</li> <li>Segnala al RTM tutte le chiamate dirette alla ditta di</li> </ul> | <b>Personale RTM (D.M., DME, ecc.)</b>                    |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | manutenzione tramite numero verde, i guasti, interventi di emergenza e anomalie degli impianti.  |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizza la turnazione del personale in modo tale da prevedere, in modo prioritario, la presenza di personale abilitato alla manovra di emergenza durante l'esercizio degli impianti elevatori; l'assenza di tale personale, ad ogni modo, non comporta ripercussioni sul mantenimento in esercizio dell'impianto;</li> <li>• Fa pervenire al Gestore competente (DTP/TS - Centostazioni) tutte le segnalazioni di guasti e fermi impianti con persone bloccate in cabina;</li> <li>• Segnala al Gestore eventuali esigenze di formazione di personale addetto alla sorveglianza.</li> </ul>   | <b>Capo RTM</b>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ha la titolarità dell'impianto elevatore in servizio privato aperto al pubblico;</li> <li>• Incarica l'Organismo Notificato per l'esecuzione delle verifiche biennali;</li> <li>• Provvede alla gestione della manutenzione degli impianti, incaricando apposita ditta di manutenzione, nel rispetto della normativa vigente;</li> <li>• Provvede ad ottemperare alle incombenze di competenza tipiche del Gestore, necessarie per l'esercizio degli impianti;</li> <li>• Su richiesta degli RTM, provvede ad organizzare appositi corsi di formazione per l'addestramento ad eseguire la manovra di emergenza degli impianti elevatori.</li> </ul> | <b>Gestore<br/>(DTP – Terminali e<br/>Servizi<br/>o Centostazioni)</b> |

**Ascensori e piattaforme elevatrici in servizio privato aperte al pubblico  
ubicati in stazioni NON PRESENZIATE**

| <b>Mansione</b>                          | <b>Descrizione dei compiti</b>   | <b>Incaricato</b>   |
|--|--|---|
| <b>Organismo Notificato</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>E' il responsabile ad eseguire periodicamente (ogni due anni) le condizioni di sicurezza, di funzionamento e la corretta manutenzione degli impianti elevatori da parte della Ditta che ne è responsabile.</li> </ul>   | <b>Soggetti esterni abilitati individuati dal Gestore</b> |
| <b>Addetto alla sorveglianza</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Non previsto dalla normativa;</li> </ul>  |   |
| <b>Addetti alla manovra di emergenza</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Può svolgere tale mansione solo se appositamente informato, formato ed addestrato, nel rispetto della normativa vigente;</li> <li>Provvede ad effettuare la manovra di emergenza con celerità subito dopo l'attivazione della chiamata tramite il sistema di teleallarme o da segnalazione effettuata da personale RFI; le modalità di attivazione della chiamata saranno riportate nell'Ordine Interno di Stazione.</li> </ul>                                     | <b>Ditta di Manutenzione</b>                              |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fa pervenire al Gestore competente (DTP/TS) tutte le segnalazioni di guasti e fermi impianti che dovessero essere riscontrati.</li> </ul>   | <b>Capo RTM</b>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ha la titolarità dell'impianto elevatore in servizio privato aperto al pubblico;</li> <li>Incarica l'Organismo Notificato per l'esecuzione delle verifiche biennali;</li> <li>Provvede alla gestione della manutenzione degli impianti, incaricando apposita ditta di manutenzione, nel rispetto della normativa vigente;</li> <li>Provvede ad ottemperare alle incombenze di competenza tipiche del Gestore, necessarie per l'esercizio degli impianti.</li> </ul> | <b>Gestore (DTP – Terminali e Servizi)</b>                |

N.B.: gli ascensori ricadenti in questa casistica, sono provvisti di impianti di tele-soccorso remotizzati presso la ditta di manutenzione.