

TABELLA DI RAFFRONTO
ISTRUZIONE PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TE A 25 KV - RCF

Nella 1^a colonna è riportato il testo dell' Istruzione per l'esercizio degli impianti TE a 25 kV, suddiviso in commi, punti o articoli.

Per ciascuna suddivisione del testo della prima colonna:

- nella 2^a colonna è riportata la norma del nuovo Regolamento per la Circolazione Ferroviaria (RCF) che recepisce il principio contenuto nel provvedimento normativo dell' Istruzione per l'esercizio degli impianti TE a 25 kV;
- nella 3^a colonna è indicato con una "M" se il provvedimento normativo dell' Istruzione per l'esercizio degli impianti TE a 25 kV è incoerente con i principi contenuti nel nuovo RCF;
- nella 4^a colonna è indicato con la sigla "I" se il provvedimento normativo dell' Istruzione per l'esercizio degli impianti TE a 25 kV è procedura di interfaccia tra il personale del Gestore Infrastruttura e quello delle Imprese Ferroviarie;
- nella 5^a colonna è indicato l'operatore ferroviario tra le cui attribuzioni ricade il provvedimento normativo delle Disposizioni relative all'anno 2007, attraverso la sigla GI per indicare il Gestore Infrastruttura e la sigla IF per indicare le Imprese Ferroviarie;
- nella 6^a colonna sono riportati le eventuali osservazioni e commenti.

Il nuovo RCF non regola contesti di esercizio obsoleti, come le linee dove è previsto il controllo degli incroci da parte del personale dei treni, le linee con il blocco telefonico ed il blocco elettrico manuale, le stazioni prive di doppio segnalamento di protezione e partenza completo, i deviatori privi di fermascambi e collegamenti di sicurezza, i segnali semaforici, ecc, oppure non rientranti nelle competenze dell'ANSF come la circolazione sulle navi traghetto, le manovre negli scali di smistamento, ecc.

1 ^a Colonna	2 ^a Colonna	3 ^a Col	4 ^a Col	5 ^a Col	6 ^a Colonna
Istruzione per l'esercizio degli impianti TE a 25 kV Segue testo...					Vedi tabella di raffronto NEITE (25KV) - RCF